



WipeClean Ethanol Disinfection 80% Food

Blå engangsklude klar til brug. Beregnet til desinfektion af overflader og udstyr, der tåler alkohol.

MED WIPECLEAN SPARER DU TID OG ØGER SIKKERHEDEN

Ethanol Disinfection 80% kludene er klar til brug direkte fra pakken, og er derfor den optimale løsning til desinfektion af overflader, der tåler alkohol. Kludene er beregnet til brug i levnedsmiddelindustrien og kræver hverken efterbehandling eller efterskyl med vand.

Godkendt til fødevarer virksomheder (J.nr. 2015-29-7105-00105).

Kludene er pakket i lufttætte forpackninger med nem lukning. De er fremstillet af polyester, og afgiver derfor så meget desinfektionsvæske til overfladen som muligt. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

GODT AT VIDE OM WIPECLEAN ETHANOL DISINFECTION 80% FOOD

●●○ Intermediate-Level

Indholdsstoffer: Ethanol 700g/kg, Isopropanol 50g/kg. Uden parfume og farvestoffer

Holdbarhed: Uåbnet 2 år. Efter åbning er kludene holdbare i 6 måneder

Varenr.	Forpackningsstr.	Anvendelse
5215	Large - 40 wipes 40 x 30 cm	Til desinfektion af 2,5 m ²

Biocidprodukt til professionelt brug.

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis.

Læs altid mærkningen og produktoplysningerne for anvendelse.



EGENSKABER

Da kludene er både kryds- og z-foldet, kan de nemt tages ud af pakken enkeltvist, foldet og klar til brug.

BRUGSVEJLEDNING

Anvendes på rengjorte og tørre overflader. Bearbejd overfladen, så den holdes fugtig i henhold til kontakttid angivet på forpackningen.

Produktet er ikke beregnet til håndhygiejne. Anvend handsker i henhold til EN 374.

Produktet er ikke velegnet til brug på træ, stof, naturgummi, malede overflader, papiroverflader samt visse plastmaterialer. Tjek producentens vejledning for desinfektion af udstyret for brug.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Fødevarerproduktion
- Køkkener
- Restauranter

Ethanol Disinfection 80%

Food

Ethanol Disinfection 80% er godkendt i henhold til en række EN-standarder og har dokumenteret effekt mod bl.a. Murine norovirus. Vurderet af CEI til Intermediate-Level desinfektion.

Bakterier		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
Enterococcus hirae	1 min	EN16615 EN13727 EN13697
Escherichia coli	1 min	EN13697
VRE	1 min	EN16615 EN13727 EN13697
MRSA	1 min	EN16615 EN13727 EN13697
Pseudomonas aeruginosa	1 min	EN16615 EN13727 EN13697
Staphylococcus aureus	1 min	EN16615 EN13697 EN13727

Virus		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
HEP B HEP C HIV Influenza A H1N1 Murine norovirus Adenovirus Coronavirus	1 min	EN14476

Svampe / Gær		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
Aspergillus brasiliensis	2 min	EN13697 EN13624
Candida albicans	1 min	EN16615 EN13624
	2 min	EN13697

Tuberkulose / Mykobakterier		
Organisme	Kontaktid	Teststandard
Mycobacterium terrae Mycobacterium avium	1 min	EN14348



Sikkerhedsdatablad fremsendes efter ønske.