

Solvex® 37-500+ 37-675 37-676 37-695

KEMISK BESKYTTELSE OG VÆSKETÆTHED



MODEL #	BELÆGNING	FORMATE- RIALE	GREBDESIGN	MANCHET- MODELLER	FARVE	AQL	UPUD- RET	EN-STR.	LÆNGDE MM	TYKKELSE MM	PAKNING
37-500+	Nitril	Velouriseret	Rudemønster	Kravehandske	Blå	0.65	Nej	7, 8, 9, 10, 11	330	0.38	12 par i en pose, 12 posere i en karton
37-675	Nitril	Velouriseret	Riflet	Kravehandske	Grøn	0.65	Nej	6, 7, 8, 9, 10, 11	330	0.38	12 par i en pose, 12 posere i en karton
37-676	Nitril	Velouriseret	Rudemønster	Kravehandske	Grøn	0.65	Nej	7, 8, 9, 10, 11	330	0.38	12 par i en pose, 12 posere i en karton
37-695	Nitril	Velouriseret	Rudemønster	Kravehandske	Grøn	0.65	Nej	7, 8, 9, 10, 11	380	0.425	12 par i en pose, 6 posere i en karton



Meget komfortabel, kemisk bestandig handske til en lang række anvendelser

PRIMÆRE INDUSTRIER



IDEELLE ANVENDELSER

- Kemikalieforarbejdning og -produktion
- Raffinering – olie & benzin
- Metalproduktion
- Landbrugskemikalier
- Trykkeribranchen

BESKRIVELSE

- Ansell's Sol-Vex®-nitrilhandske, der fås i et stort udvalg af længder, tykkelser, størrelser og for, er konstrueret til at give optimale egenskaber i våde eller tørre arbejdsmiljøer, hvor kemisk bestandighed er afgørende. Samtidig med, at handsken har en unik slidstyrke, giver den brugeren en fremragende komfort.
- Sol-Vex®-nitrilhandsker er det ideelle valg til sikker håndtering i en lang række arbejdsmiljøer, hvor der anvendes skrappe kemikalier.
- Handskens velouriserede bomuldsfor, der er kombineret med nitrilfilmens fleksibilitet, giver brugeren en fremragende komfort.
- Mønstret "omvendt Lozenge" forbedrer det gode greb yderligere.
- Den riflede overflade, giver handsken et godt greb, som sikrer, at færre emner tabes og går itu. Dette mindsker materialeomkostningerne.
- Sol-Vex® 37-695-handsken er længere (38 cm) end standarden og beskytter dermed også håndleddet og højere oppe på underarmen.

BEMÆRKNINGER

- Antistatisk iht. EN1149



KATEGORI III

Trykt: 01-04-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell

GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)

Handske :
Sol-Vex® 37-675

	Kemikalie	Breakthrough Time	Beskyttelsesindeks	CAS-nummer	Testinstitut	EN-std.
	1-Methoxy-2-propanol	237	4	107-98-2	Centexbel	374-3:2003
	1-Methoxy-2-propylacetat	132	4	108-65-6	Centexbel	374-3:2003
	Acetone	7	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Acetonitril	5	0	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Acrylsyre	10	1	79-10-7	Centexbel	374-3:2003
	Allylalkohol	51	2	107-18-6	Centexbel	374-3:2003
	Ammoniakhydroxid, 25%	131	4	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
	Benzen	9	0	71-43-2	Centexbel	374-3:2003
	Benzin	134	4	8006-61-9	Centexbel	374-3:2003
	Benzin (FAM DIN 51635)	> 480	6		Centexbel	374-3:2006
	Berol (oleylaminethoxylat)	> 480	6		Centexbel	374-3:2003
	Bioten Ultra IV	136	4		Force Technology	374-3:2003
	Butylacetat	29	1	123-86-4	Centexbel	374-3:2003
	Carbondisulfid	12	1	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Cyclohexan	> 480	6	110-82-7	Centexbel	374-3:2003
	Cyclohexanol	> 480	6	108-93-0	Centexbel	374-3:2003
	Cyclohexanon	42	2	108-94-1	Centexbel	374-3:2003
	Dieselolie	> 480	6	68334-30-5	Centexbel	374-3:2003
	Diethylamin	17	1	109-89-7	Centexbel	374-3:2003

GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Kan ikke anbefales	Stænkbeskyttelse		Middel beskyttelse		Høj beskyttelse	

De oplysninger, der gives i tabellen ovenfor, er baseret på resultater af laboratorietester, der er udført på selve handsken, eller på ekstrapoleringer fra resultater af laboratorietester. Disse tester blev gennemført med standardtestmetoder, som ikke nødvendigvis afspejler de faktiske forhold under brug. Da Ansell ikke har noget detaljeret kendskab til eller nogen kontrol med forholdene under brugen, kan disse oplysninger kun opfattes som vejledende. Ansell hæfter ikke herfor.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu



GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)

Handske :
Sol-Vex® 37-675

	Kemikalie	Breakthrough Time	Beskyttelsesindeks	CAS-nummer	Testinstitut	EN-std.
	Dimethylacetamid	18	1	127-19-5	Centexbel	374-3:2003
	Dimethylformamid	< 5	0	68-12-2	Centexbel	374-3:2003
	Dodecylbenzen sylfosyre	> 480	6		Centexbel	374-3:2003
	Eddikesyre, Is-	53	2	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Ethylamin	85	3	75-04-7	Centexbel	374-3:2003
	Etylacetat	18	1	141-78-6	Centexbel	374-3:2003
	Flussyre, 48%	179	4	7664-39-3	Centexbel	374-3:2003
	Fosforsyre, konc.	> 480	6	7664-38-2	Centexbel	374-3:2003
	Fuelolie	> 480	6	68476-30-2	Centexbel	374-3:2003
	Glutaraldehyd, 50%	> 480	6	111-30-8	Force Technology	374-3:2003
	Heksan	> 480	6	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Heptan	> 480	6	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Hydrochloridsyre, 30%	> 480	6	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Hydrogenfluorid 3,0, vandfri	1	0	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Hydrogenperoxid, 30%	> 480	6	7722-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Isooctan	> 480	6	540-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Isopropylalkohol	> 480	6	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	Kromsyre, 50%	> 480	6	11115-74-5	Centexbel	374-3:2003
	Methylalkohol	28	1	67-56-1	Centexbel	374-3:2003

GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Kan ikke anbefales	Stænkbeskyttelse		Middel beskyttelse		Høj beskyttelse	

De oplysninger, der gives i tabellen ovenfor, er baseret på resultater af laboratorietester, der er udført på selve handsken, eller på ekstrapoleringer fra resultater af laboratorietester. Disse tester blev gennemført med standardtestmetoder, som ikke nødvendigvis afspejler de faktiske forhold under brug. Da Ansell ikke har noget detaljeret kendskab til eller nogen kontrol med forholdene under brugen, kan disse oplysninger kun opfattes som vejledende. Ansell hæfter ikke herfor.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu



GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)

Handske :
Sol-Vex® 37-675

	Kemikalie	Breakthrough Time	Beskyttelsesindeks	CAS-nummer	Testinstitut	EN-std.
	Methylethylketon	5	0	78-93-3	Centexbel	374-3:2003
	Methylisobutylketon	27	1	108-10-1	Centexbel	374-3:2003
	Methylmethacrylat	19	1	80-62-6	Centexbel	374-3:2003
	Mineralolie	> 480	6	8012-95-1	Centexbel	374-3:2003
	Myresyre, 98-100%	22	1	64-18-6	Force Technology	374-3:2003
	Naphta VMP	84	3	8030-30-6	Centexbel	374-3:2003
	Natriumhydroxid, 40%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Nitrobenzen	105	3	98-95-3	Centexbel	374-3:2003
	Perchloroethylen	136	4	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Pereddikesyre, 39%	55	2	79-21-0	Force Technology	374-3:2003
	Phenol 90%	64	3	108-95-2	Force Technology	374-3:2003
	Piperazin	> 480	6	110-85-0	Centexbel	374-3:2003
	Propylacetat	20	1	109-60-4	Centexbel	374-3:2003
	Propylglykol	> 480	6	57-55-6	Centexbel	374-3:2003
	Pyridin	10	1	110-86-1	Centexbel	374-3:2003
	Råolie	> 480	6	68308-34-9	Centexbel	374-3:2003
	Salpetersyre, 70%	26	1	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	SkyKleen 1009	< 90	< 3		Force Technology	374-3:2003
	Styren	24	1	100-42-5	Centexbel	374-3:2003

GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Kan ikke anbefales	Stænkbeskyttelse		Middel beskyttelse		Høj beskyttelse	

De oplysninger, der gives i tabellen ovenfor, er baseret på resultater af laboratorietester, der er udført på selve handsken, eller på ekstrapoleringer fra resultater af laboratorietester. Disse tester blev gennemført med standardtestmetoder, som ikke nødvendigvis afspejler de faktiske forhold under brug. Da Ansell ikke har noget detaljeret kendskab til eller nogen kontrol med forholdene under brugen, kan disse oplysninger kun opfattes som vejledende. Ansell hæfter ikke herfor.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu



GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)

Handske :
Sol-Vex® 37-675

	Kemikalie	Breakthrough Time	Beskyttelsesindeks	CAS-nummer	Testinstitut	EN-std.
	Svovlsyre, 96%	49	2	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Terpentin	> 480	6	64742-88-7	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahydrofuran	6	0	109-99-9	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahydrothiophen	12	1	110-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Toluen	23	1	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Triethylamin	> 480	6	121-44-8	Centexbel	374-3:2003
	Xylen	49	2	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	n-Undekan	> 480	6	1120-21-4	Centexbel	374-3:2003

GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Kan ikke anbefales	Stærk beskyttelse		Middel beskyttelse		Høj beskyttelse	

De oplysninger, der gives i tabellen ovenfor, er baseret på resultater af laboratorietester, der er udført på selve handsken, eller på ekstrapoleringer fra resultater af laboratorietester. Disse tester blev gennemført med standardtestmetoder, som ikke nødvendigvis afspejler de faktiske forhold under brug. Da Ansell ikke har noget detaljeret kendskab til eller nogen kontrol med forholdene under brugen, kan disse oplysninger kun opfattes som vejledende. Ansell hæfter ikke herfor.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

